

PROGRAMAÇÃO 4X2 PARA CENTRAL ADEMCO VISTA 48.

ENTRAR EM PROGRAMAÇÃO DE INSTALADOR:

> SENHA DO INSTALADOR + 800.

*** 48 = 66**

*** 56 = PROGRAMAÇÃO DE ZONAS.**

*** 59 = 00**

*** 60 = 89**

*** 61 = 97**

*** 62 = 84**

*** 63 = 87**

*** 64 = 90**

*** 65 = 200**

*** 66 = 1#120000**

*** 67 = 00**

*** 68 = 96**

*** 70 = 0**

*** 71 = 98**

*** 72 = 99**

*** 73 = 88**

*** 74 = 87**

*** 75 = 00**

*** 76 = 00**

➤ SAIR DA PROGRAMAÇÃO = * 99.

**Marcio Gomes da silva.
Gerente de tecnologia.**